

Einbauanleitung GEFA LUWA System

Description GEFA Air-Eau Système



- Auflockerung der Baumgrubensohle
- Einsetzen des Blüftungsringes (1 oder 2 vertikale Anschlussrohre)
- Belüftungsring DN 80 / 100
- T-Stücke DN 80 / 100
- Vertikalrohr DN 80 / 100

- biner le puits
- implanter le tuyau d'aération (1 ou 2 tuyaux buse verticales) comme joint-torique DN100



- Auffüllen mit Baumsubstrat bis gewünschte Höhe

- remplir avec substrat jusqu'au niveau désiré



- Anpassung des GEFA LuWa-Systems
- Bewässerungsring auf ca. 1/2 Ballenhöhe

- juster le System AirEau de la maison GEFA
- Le branchement noir pour le tuyau d'arrosage doit être sur env. 1/2 hauteur de l motte



- Einsetzen des T-Stückes DN 80
- implanter la piece T DN 80



- Bewässerungsring auf ca. 1/2 Ballenhöhe
- Tuyau d'arrosage sur 1/2 hauteur de la motte



- Bewässerungsring DN 80 einpassen
- GEFA LuWa-System mit Abdeckkappe abschliessen
- installer le jointe-torique pour l'arrosage DN 80
- Compléter le Systeme AirEau de la maison GEFA avec les capuchons (ici WALU)