

Montageanleitung Stamm- und Rammschutz "Modell Basel"

Montage:

- a) Baumumfang messen und benötigte Länge des Stammschutzes festlegen.
- b) Stammschutzelemente auswählen und Länge gegebenenfalls durch Ergänzungstube bis zur benötigten Länge erweitern. Ergänzungstube werden mittels des seitlichen Schlitzes in der Aussenhülle auf die Spannriemen geschoben.
- c) Den Baumstamm mit der unteren Lage Stammschutzelemente ummanteln. Gegebenenfalls Lücken mit weiteren Stammschutzelementen der passenden Länge füllen, z.B. ein 8-Tube-Element mit einem 4-Tube-Element für einen Baumstamm vom Umfang 120 -140cm kombinieren.
- d) Den Stammschutz durch Anziehen der Spannriemen unmittelbar an die Rinde anlegen. Die Enden der Spannriemen mittels der Verschlüsse verbinden. Dabei zuerst den oberen, dann den mittleren und zuletzt den unteren Spannriemen verbinden.

Bilder zu den Montageschritten c und d:



- e) Die Tubes sollen möglichst gleichmässig und mit geringem Abstand um den Baumstamm verteilt sein.



- f) Für die Montage der oberen Lage Stammschutz die verbindungsstifte in die zentralen Silikonschläuche der unteren Lage stecken.



- g) Anschliessend die obere Lage Stammschutzelemente aufstecken. (Bei Stammformen, deren Durchmesser nach oben hin stark abnehmen, werden in der oberen Lage eventuell weniger Tubes benötigt. Es kann in diesem Fall freigelassen werden.)



- h) Nun zuerst den unteren, danach den mittleren und zum Schluss den oberen Spannriemen anziehen.

